

VBRM16 08

LawnMaster®

 **OcuMow™**
Drop and Mow

オプティカル ナビゲーション付きロボット芝刈り機



クイックガイド

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくため、最低限の基本操作について説明しています。詳しい説明については取扱説明書をご覧ください。なお、本製品を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上の注意」をお読みください。

芝刈りの前に

取扱説明書にしたがって芝生と芝生以外の境界を定めます

芝生がデコボコではなく、芝の丈が6 cm以下になっていることを確認します



バッテリーを充電します

満充電のバッテリーを水平に差し込み、キーを挿入します

MX24V



適切な刈高に設定します

黒いノブを回転させ、適切な刈高に設定してください



芝刈り開始！



ON/START

ステップ 1. 電源を入れる

芝刈り機を芝生の上に置き、「ピー」となるまで ON/START ボタンを5秒間ほど長押しします。ランプが数秒間点滅します。「ピー」という音が2回なり、ランプが点灯するまで待ちます。

Auto Mow

ステップ 2. カットモードを選択する

「AUTO MOW」ボタンを2秒間長押しし、オートカットモードを選択します。

ON/START

ステップ 3. 芝刈りを開始する

「ON/START」ボタンを押すと、芝刈り機が動き始めます。芝刈りエリアを検出すると、ブレードが回転し芝刈りを開始します。芝刈りエリアを検出するのに数十秒から数分かかる場合があります。

スポットカットモード

このモードは刈り残しがあるときに選択してください。ボタンを2秒間長押しし、ON/START ボタンを押すと芝刈りを開始します。らせん状の動作パターンで芝刈りをします。数分経つとオートカットモードに自動的に変更されます。

